Модуль центрального процессора

# **МЦП-LX800**

ГФКП.467444.015

Техническое описание

1 Назначение изделия, особенности поставки	3
1.1 Назначение изделия	
1.2 Особенности поставки	4
2 Состав и назначение функциональных узлов	5
2.1 Центральный процессор	6
2.2 Память	7
2.3 Порт видео	
2.4 Последовательные порты СОМ1 и СОМ2 (RS232)	
2.5 Последовательный порт СОМЗ (RS232/ RS422/485)	
2.5 Дискретный ввод/вывод	9
2.6 Ethernet	9
2.7 RTC и CMOS+SFRAM	10
3 Электрические характеристики	11
4 Разъемы и джамперы модуля МЦП	12
4.1 Разъемы	12
4.2 Установка перемычек (джамперов)	19
4.3 Диагностические светодиоды	
6 Распределение адресного пространства модуля	
5 Прерывания модуля	
6 Программа настройки BIOS (BIOS SETUP)	23
6.1 Main Menu (Главное меню)	23
6.2 Basic CMOS Configuration (Настройка основных параметров BIOS)	24
6.3 Features Configuration (Дополнительные настройки)	25
6.4 Custom Configuration (Настройки пользователя)	
6.5 Specific Configuration	
6.6 IT8888G PCI-to-ISA Bridge Configuration	
6.7 PnP Configuration (Haстройка Plug-and-Play)	
6.8 Shadow configuration (Настройка теневой памяти)	
6.9 Остальные разделы Главного меню	

### 1 Назначение изделия, особенности поставки

### 1.1 Назначение изделия

Модуль центрального процессора средств индикации и управления МЦП-LX800 (далее по тексту модуль МЦП) является встраиваемым одноплатным компьютером стандарта PC/104-Plus и предназначен для работы в качестве центрального вычислительного и управляющего устройства многофункционального индикатора. Архитектура модуля МЦП базируется на центральном процессоре AMD Geode LX800 и его компаньоне – микросхеме ввода-вывода AMD Geode CS5536.

Модуль имеет полную совместимость с PC программным обеспечением и любыми стандартными операционными системами MS DOS (от 3.0 до 6.22), Windows  $95 \mid 98 \mid XP$ , Linux, QNX.

Технические характеристики:

- 1. Процессор AMD Geode LX800 (500 МГц):
  - 32-разрядное х86 ядро,
  - 64-разрядный сопроцессор,
  - 64-разрядная шина памяти,

– кэш-память первого уровня – 128 Кбайт (64 Кбайт область программ, 64 Кбайт область данных),

- кэш-память второго уровня 128 Кбайт,
- -с поддержкой MMX<sup>®</sup>, 3Dnow!<sup>TM</sup>;
- 2. Шины расширения:
  - 32 разрядная (ЗЗМГц) РСІ шина, версия 2.1,
  - полная 16 разрядная шина ISA;
- 3. Оперативная память DDR SDRAM емкостью 256 Мбайт, разрядность 64 бит;
- 4. Flash-память BIOS емкостью 2 Мбайт;
- 5. Энергонезависимая память SFRAM для хранения системной конфигурации (CMOS): возможность работы без литиевой батареи питания;
- 6. Flash Disk емкостью 512 Мбайт, подключённый к IDE интерфейсу;
- 7. Порт подключения IDE HDD возможность подключения одного устройства НЖМД (HDD или CD-ROM, DVD-ROM);
- 8. Контроллер FD возможность подключения одного устройства НГМД (FDD);
- 9. Видеоконтроллер:
  - возможность подключения LCD панелей, имеющих интерфейс LVDS с разрешением до 1024х768 (60 Гц) и с разрядностью 18 бит;
  - возможность подключения RGB (VGA) монитора с разрешением до 1600х1200 (85 Гц).
- 10. Два ведущих порта USB:
  - поддержка загрузки ОС с FLASH-накопителя USB,
  - поддержка спецификаций USB 1.1, USB 2.0;
- 11. Последовательные порты:
  - СОМ1: RS232, девяти проводной (полный), с защитой ±15кВ; с возможностью консольного ввода/вывода, со скоростью обмена данными не более 115,2 Кбит/с;
  - СОМ2: RS232, трех проводной, с защитой ±15кВ; с возможностью консольного ввода/вывода, со скоростью обмена данными не более – 115,2 Кбит/с;
  - СОМ3: перенастраиваемый RS232 / RS422/485 с защитой  $\pm 15 {\rm \kappa B};$
- 12. Один канал Ethernet 10/100 Мбит/с;
- 13. Дискретный ввод/вывод (4 входа, 8 выходов);
- 14. Порт клавиатуры и мыши PS/2;

### 15. Внешние сигналы:

 возможность использования внешнего сигнала РМЕ для пробуждения модуля из «спящего» режима:

- внешние сигналы RESET и PWR\_BUT;
- возможность подключения литиевой батареи питания для часов реального времени..
- 16. Напряжение питания: +5 B ±0,5 В; максимальный ток потребления: 1,2 А..

### 1.2 Особенности поставки

Номенклатура исполнений изделия приведена в таблице.

Наименование	Обозначение	Емкость Flash Disk	Температурный диапа- зон (рабочий) С/ I, М
Модуль МЦП-LX800-А	ГФКП.467444.015	512 Мбайт	минус 20°С – +60°С /
			минус 40°С – +60°С
Модуль МЦП-LX800-01-М	ГФКП.467444.015-01	512 Мбайт	минус 50°С – +60°С
Модуль МЦП-LX800-02-М	ГФКП.467444.015-02	2 Гбайт	минус 50°С – +60°С

Условное обозначение изделия при его заказе и в конструкторской документации другого изделия, в котором оно применяется –

«Модуль центрального процессора МЦП-LX800-А ГФКП.467444.015» или

«Модуль центрального процессора МЦП-LX800-01(02)-М ГФКП.467444.015ТУ»

- где А-тип приемки:
  - С приемка ОТК,

- I – приемка ОТК, покрытие лаком,

- М – приемка ВП МО РФ.

### 2 Состав и назначение функциональных узлов

Структурная схема модуля МЦП приведена на рисунке 1.

Модуль МЦП содержит центральный процессор AMD Geode LX800 и его компаньон AMD Geode CS5536, оперативную память DDR SDRAM, Flash BIOS, Flash Disk с интерфесом IDE, энергонезависимую память SFRAM, мост PCI–ISA, микросхему LPC Super I/O, приемопередатчики интерфейсов RS232 и RS422/485, контроллер Ethernet и периферию.



Рисунок 1 Структурная схема модуля МЦП

#### 2.1 Центральный процессор

Процессор фирмы AMD серии Geode LX800 с тактовой частотой 500 МГц и потреблением 1,8 Вт (максимальная рассеиваемая мощность 3,9 Вт), включает в себя 32-х разрядное х86 ядро, 64 бит сопроцессор, 64-х разрядную шину памяти (DDR), видеоконтроллер с поддержкой VGA и TFT дисплеев. Блок-схема процессора AMD Geode LX800 приведена на рисунке 2.

LX процессор используется совместно с чип-компаньоном CS5536 (AMD), который имеет один канал IDE интерфейса, четыре канала USB интерфейсов, два UART, LPC и т.д. Блоксхема AMD Geode CS5536 приведена на рисунке 3.



Рисунок 2 Блок-схема процессора AMD Geode LX800

### АТ совместимость:

- два DMA контроллера типа 8237 с 32-разрядной адресацией,
- два контроллера прерывания типа 8259-А,
- один таймер типа 8254.



Рисунок 3 Блок-схема AMD Geode CS5536

### 2.2 Память

### 2.2.1 Память DDR SDRAM

В модуле установлены четыре микросхемы динамической оперативной памяти типа DDR 333. Общий объём оперативной памяти составляет 256 Мбайт (32Мх64).

### 2.2.2 Flash BIOS

Flash-память BIOS объемом 2 МБайт реализована на микросхеме SST49LF160C. Для исполнений модуля "I" и "М" микросхема запаивается на плате, для исполнения "С" устанавливается в 32х контактную панель PLCC32.

### 2.2.3 Flash NAND

Flash NAND память емкостью 512 Мбайт, подключённая к стандартному ATA/IDE интерфейсу, реализована на микросхеме SST85LD0512-60. Распознается операционной системой как обыкновенный жесткий диск и может использоваться в качестве загрузочного диска.

### 2.2. 4 Подключение внешних IDE-устройств

К модулю может быть подключено одно внешнее устройство IDE (жесткий диск HDD, CD-ROM, DVD-ROM), имеющее 40-контактный разъём с шагом 2,54 мм. Подключение устройства IDE приведено в таблице 11.

Примечание – Если накопитель NAND Flash используется, то внешнее устройство IDE должно быть подключено в режиме Slave.

#### 2.3 Порт видео

Порт видео реализован в модуле на базе встроенного в процессор LX800 видеоконтроллера. Видеоконтроллер с функцией 2D-акселератора имеет следующие технические характеристики и возможности:

– объём видеопамяти не более 60 Мбайт (выделяется из системной памяти и используется для нужд видеоконтроллера, больший объём выделенной памяти видеоадаптера определяет меньший объём доступной для использования оперативной памяти, рекомендуется использовать значение, установленное в BIOS SETUP модуля по умолчанию);

– возможность подключения мониторов RGB (VGA) с разрешением до 1600х1200 точек (85 Гц), цвет 32 бит;

– возможность подключения LCD панелей с интерфейсом LVDS, с разрешением до 1024х768 точек (60 Гц) и глубиной цвета 18 бит;

- одновременный вывод видео на VGA монитор и LCD панель.

#### 2.4 Последовательные порты СОМ1 и СОМ2 (RS232)

Порт COM1 работает в режиме девяти проводного (полного) интерфейса RS232, COM2 – в режиме трех проводного интерфейса RS232.

Оба порта имеют стандартные для PC/AT базовые адреса и могут использоваться для консольного ввода/вывода и загрузки файлов (по умолчанию используется порт COM1). Для связи с ПК, используемым в качестве гипертерминала, необходим нуль-модемный кабель и кабель-переходник для подключения к разъему X10 (см. таблицу 17). Программа гипертерминала, поддерживающая консольный ввод-вывод на ПК, должна быть настроена в следующем режиме: скорость передачи 115200 бит/с, 8 информационных бит, проверка четности выключена, 1 стоповый бит. Порты полностью программно совместимы с моделью UART 16550.

В качестве приемопередатчиков служат микросхемы линейных драйверов фирмы MAXIM, которые обеспечивают работу с уровнями выходных сигналов ± 9В. Первый канал подключен в линию через микросхему MAX211EEAI, второй канал – через микросхему MAX202EEUE.

### 2.5 Последовательный порт СОМЗ (RS232/ RS422/485)

Порт СОМЗ работает в режимах интерфейсов RS232 (по умолчанию) или RS422/485. Максимальная скорость передачи данных – 115,2 кбит/с.

СОМЗ подключен в линию через микросхему MAX3161EAG. Режим интерфейса задается с помощью сигнала RS485/RS232#. Для работы по RS485/422 необходимо установить перемычку JP11 (высокий уровень сигнала RS485/RS232#). Для работы по RS232 перемычка JP11 не устанавливается (низкий уровень сигнала RS485/RS232#).

С помощью сигнала HDPLX задается режим работы RS422 (низкий уровень сигнала HDPLX) или RS485 (высокий уровень сигнала HDPLX).

Для установки режима FULL-DUPLEX (режим работы RS422) перемычка JP12 не требуется. Выходная линия на передачу подключается к контактам T+, T-, а выходная линия на прием подключается к контактам R+, R- разъема X16.

Для установки режима HALF-DUPLEX (режим работы RS485) необходимо установить перемычку JP12. Выходная линия подключается к контактам T+, T- разъема X16.

Управление передатчиком интерфейсов RS422/485 порта COM3 осуществляется при помощи линии GPIO5 порта GPIO микросхемы чип-компаньона CS5536 модуля. Установка линии GPIO5 в состояние логической "1" соответствует: включению передатчика интерфейсов RS422/485, в состояние логического "0" – выключению передатчика интерфейсов RS422/485.

При помощи установки перемычки JP10 производится подключение согласующего резистора 120 Ом между дифференциальными линиями интерфейсов RS422 или RS485.

### 2.5 Дискретный ввод/вывод

Дискретный ввод-вывод разовых команд обеспечивает микросхема Super I/O (W83627HF) фирмы Winbond с интерфейсом LPC, при этом каналы дискретного ввода/вывода подключаются непосредственно к линиям порта GPIO микросхемы Super I/O (см. таблицу 1):

– вход  $\rightarrow$  4 дискретных сигнала, входные уровни - ТТЛ;

– выход → 8 дискретных сигналов с открытым коллектором с нагрузочной способностью до 12 мА на каждый канал. Выходные каналы 0, 1, 6 и 7 имеют внутренний подтягивающих резистор. Для каналов со 2 по 5 требуется подключение внешних резисторов.

Сигнал	Линия GPIO	Состояние
GPO_0	GPIO10	Выход
GPO_1	GPIO11	Выход
GPO_2	GPIO12	Выход
GPO_3	GPIO13	Выход
GPO_4	GPIO14	Выход
GPO_5	GPIO15	Выход
GPO_6	GPIO16	Выход
GPO_7	GPIO17	Выход
GPI_0	GPIO20	Вход
GPI_1	GPIO21	Вход
GPI_2	GPIO22	Вход
GPI_3	GPIO23	Вход

Таблица 1

Для программирования линий порта GPIO микросхемы Super IO W83627HF необходимо использовать документ «W83627.PDF».

### 2.6 Ethernet

Модуль МЦП имеет один канал Ethernet 10/100 Мб/с, выполненный на основе контроллера LU82551 фирмы Intel. Контроллер LU82551 является мастером шины PCI и имеет прямой доступ к памяти SDRAM.

Для гальванической развязки от линии связи и согласования симметричной линии со входом микросхем интерфейса Ethernet в модуле установлен трансформатор HX1188 фирмы PULSE.

Соединение контроллера с шиной РСІ следующее:

Линия прерывания	INTB
IDSEL	AD23
РСІ Арбитр	REQ0 / GNT0

В модуле установлены светодиоды, которые информируют о скорости/канале/ передаче: Зелёный светодиод – индикатор исправности / активности. Когда канал Ethernet исправен – светодиод горит; когда исправен и идет передача или прием – светодиод мигает.

Оранжевый светодиод – индикатор скорости канала. Когда светодиод горит, скорость 100 Мбит/с, когда не горит - скорость 10 Мбит/с.

### 2.7 RTC и CMOS+SFRAM

В модуле имеются стандартные IBM PC/AT совместимые часы реального времени (RTC), память CMOS для хранения данных часов RTC и текущих настроек BIOS SETUP, а также микросхема энергонезависимой памяти Serial FRAM с последовательным интерфейсом I<sup>2</sup>C.

Для обеспечения сохранности данных часов реального времени (RTC), а также текущих настроек параметров системной конфигурации BIOS SETUP в регистрах памяти CMOS при выключенном питании модуля используется литиевая батарея питания. Батарея подключается к модулю через разъем JP5 (см. таблицу 19).

В энергонезависимой памяти SFRAM хранится резервная копия данных CMOS, поэтому в случае, когда к модулю не подключена литиевая батарея, при включении модуля текущие настройки параметров системной конфигурации BIOS SETUP автоматически восстанавливаются в памяти CMOS из микросхемы SFRAM (за исключением текущих настроек времени и даты).

### 3 Электрические характеристики

Электрические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Параметр	Ед. изм.	Мин	Тип	Max
Напряжение питания	В	4.5	5	5.5
Мощность ядра процессора при частоте 500 МГц	Вт	-	1,8	-
Ток потребления при частоте процессора\памяти:	А			
266\266 МГц			0,85	
400\333 МГц			0,95	
500\333 МГц			1,0	
Выходные токи:	мА			
РСІ шина	I <sub>OL</sub>		1,5	
	Іон		-1	
ISA шина	IOL		10	
	I <sub>OH</sub>		-8	
FDD (НГМД)	I <sub>OL</sub>		14	
	I <sub>OH</sub>		-14	
IDE порт	IOL		5	
	Іон		-3	
Клавиатура, мышь	IOL		10	
	Іон		-8	
Ethernet	I <sub>OL</sub>		8	
	I <sub>OH</sub>		-8	
USB	I <sub>OL</sub>		2,5	
	Іон		-0,25	
ВВОД-ВЫВОД	Iol		12	

### 4 Разъемы и джамперы модуля МЦП

### 4.1 Разъемы

Разъемы модуля МЦП-LX800 обеспечивают интерфейс к внешним устройствам, их типы и функциональное назначение приведены в таблице 3.

i uconiiqu o		
Обозначение	Тип разъема	Функциональное назначение
JP3	PLS2-2	Внешний сигнал PWR_BUT
JP4	PLS2-2	Внешний сигнал RESET_WORK
JP5	PLS2-2	Внешняя батарея питания
X1	NK-1C2-009-125	USB 1, 2
X2	PLS2-2	Внешний сигнал РМЕ
X3	H-104-64-ST	РС/104 (64 контакта)
X4	H-104-40-ST	РС/104 (40 контактов)
X5	NK-1C2-015-125	Интерфейс LVDS для LCD панели
X6	PLS-6	Монитор RGB (VGA)
X7	PLS-8	JTAG процессора (технологический)
X8	ESQT-130-02-G-Q-368	РС/104+ РСІ шина
X9	PLD-40	IDE
X10	PLD-10	СОМ1 (RS232 полный)
X11	PLS-6	TEST Ethernet (технологический)
X12	NK-1C2-009-125	Ethernet 10/100 Мбит/с
X13	PLD-26	FDD (НГМД)
X14	PLS-8	Клавиатура, мышь
X15	NK-1C2-015-125	Дискретный ввод-вывод, сигнал RESET_WORK
X16	NK-1C2-015-125	СОМ1,2 (RS232 трехпроводной); СОМ3 (RS232/RS422/485)
X17	PLS-3	Разъем питания +5В

Таблица 3

Расположение разъемов и джамперов на плате приведено на рисунке 4.

Разъемы X7, X11 предназначены для технологических целей на этапе изготовления и настройки модуля.



Рисунок 4 Расположение разъемов, джамперов и диагностических светодиодов на плате

Подключение шины PC/104 (ISA) производится через разъемы X3, X4. Подключение шины PC/104+ (PCI) производится через разъем X8. Разъемы X3, X4 и X8 сочленяются с соответствующими разъемами вышестоящих и нижестоящих плат. Назначение контактов разъемов X3, X4 и X8 приведены в таблицах 4, 5 и 6 соответственно.

Контакт	Сигнал	Состояние	Контакт	Сигнал	Состояние
A1	/IOCHK	Вых.	B1	GND	Питание
A2	SD7	Вх. / Вых.	B2	RESET	Вых.
A3	SD6	Вх. / Вых.	B3	+5V	Питание
A4	SD5	Вх. / Вых.	B4	IRQ9	Bx.
A5	SD4	Вх. / Вых.	B5	-5V	_
A6	SD3	Вх. / Вых.	B6	DRQ2	Bx.
A7	SD2	Вх. / Вых.	B7	-12V	Питание
A8	SD1	Вх. / Вых.	B8	ZEROW	Bx.
A9	SD0	Вх. / Вых.	B9	+12V	Питание
A10	/IOCHRDY	Bx.	B10	GND	Питание
A11	AEN	Вых.	B11	/SMEMW	Вых.
A12	SA19	Вых.	B12	/SMEMR	Вых.
A13	SA18	Вых.	B13	/IOW	Вых.
A14	SA17	Вых.	B14	/IOR	Вых.
A15	SA16	Вых.	B15	/DACK3	Вых.
A16	SA15	Вых.	B16	DRQ3	Bx.
A17	SA14	Вых.	B17	/DACK1	Вых.
A18	SA13	Вых.	B18	DRQ1	Bx.
A19	SA12	Вых.	B19	/REFRESH	Вых.
A20	SA11	Вых.	B20	ISACLK	Вых.
A21	SA10	Вых.	B21	IRQ7	Bx.
A22	SA9	Вых.	B22	IRQ6	Bx.
A23	SA8	Вых.	B23	IRQ5	Bx.
A24	SA7	Вых.	B24	IRQ4	Bx.
A25	SA6	Вых.	B25	IRQ3	Bx.
A26	SA5	Вых.	B26	/DACK2	Вых.
A27	SA4	Вых.	B27	TC	Вых.
A28	SA3	Вых.	B28	BALE	Вых.
A29	SA2	Вых.	B29	+5V	Питание
A30	SA1	Вых.	B30	CLK14M	Вых.
A31	SA0	Вых.	B31	GND	Питание
A32	GND	Питание	B32	GND	Питание

Таблица 4 Назначение контактов разъема ХЗ (ряды А и В)

Таблица 5

Назначение контактов разъема X4 (ряды С и D)

Контакт	Сигнал	Состояние	Контакт	Сигнал	Состояние
C1	GND	Bx.	D1	GND	Bx.
C2	/SBHE	Вых.	D2	/MEMCS16	Bx.
C3	LA23	Вых.	D3	/IOCS16	Bx.
C4	LA22	Вых.	D4	IRQ10	Bx.
C5	LA21	Вых.	D5	IRQ11	Bx.
C6	LA20	Вых.	D6	IRQ12	Bx.
C7	LA19	Вых.	D7	IRQ15	Bx.
C8	LA18	Вых.	D8	IRQ14	Bx.

Контакт	Сигнал	Состояние	Контакт	Сигнал	Состояние
C9	LA17	Вых.	D9	/DACK0	Вых.
C10	/MEMR	Вых.	D10	DRQ0	Bx.
C11	/MEMW	Вых.	D11	/DACK5	Вых.
C12	SD8	Вх. / Вых.	D12	DRQ5	Bx.
C13	SD9	Вх. / Вых.	D13	/DACK6	Вых.
C14	SD10	Вх. / Вых.	D14	DRQ6	Bx.
C15	SD11	Вх. / Вых.	D15	/DACK7	Вых.
C16	SD12	Вх. / Вых.	D16	DRQ7	Bx.
C17	SD13	Вх. / Вых.	D17	+5V	Bx.
C18	SD14	Вх. / Вых.	D18	/MASTER	Bx.
C19	SD15	Вх. / Вых.	D19	GND	Bx.
C20	KEY	—	D20	GND	Bx.

Таблица 6

Назначение контактов разъема Х8

Контакт		Обозначен	ие сигнала	
N⁰	Ряд А	Ряд В	Ряд С	Ряд D
1	-	-	+5B	AD0
2	3,3B	AD02	AD01	+5B
3	AD05	GND	AD04	AD03
4	C/BE0	AD07	GND	AD06
5	GND	AD09	AD08	GND
6	AD11	3,3B	AD10	-
7	AD14	AD13	GND	AD12
8	3,3B	C/BE1	AD15	3,3B
9	SERR	GND	-	PAR
10	GND	PERR	3,3B	-
11	STOP	3,3B	LOCK	GND
12	3,3B	TRDY	GND	DEVSEL
13	FRAME	GND	IRDY	3,3B
14	GND	AD16	3,3B	C/BE2
15	AD18	3,3B	AD17	GND
16	AD21	AD20	GND	AD19
17	3,3B	AD23	AD22	3,3B
18	IDSEL0	GND	IDSEL1	IDSEL2
19	AD24	C/BE3	3,3B	IDSEL3
20	GND	AD26	AD25	GND
21	AD29	+5B	AD28	AD27
22	+5B	AD30	GND	AD31
23	REQ0	GND	REQ1	3,3B
24	GND	-	+5B	GNT0
25	GNT1	3,3B	GNT2	GND
26	+5B	CLK0	GND	CLK1
27	CLK2	+5B	CLK3	GND
28	GND	INTD	+5B	PCI_RST
29	+12B	INTA	INTB	INTC
30	-12B	-	GNT3	-

Примечание – Сигналы GNT2 и GNT3 не поддерживаются и подключены через резистор 10 кОм к 3,3В.

Подключение каналов USB 1 и 2 производится через разъем X1. Назначение контактов разъемов X1 приведено в таблице 7. При изготовлении кабеля рекомендуется использовать розетку NM-122-009-261-JCAC.

		1	
Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
1	USB1_VCC	6	USB2_VCC
2	USB_1N	7	USB_2N
3	USB_1P	8	USB_2P
4	GND	9	GND
5	-		

Таблица 7 Назначение контактов разъема Х
--

Подключение внешнего источника сигнала РМЕ производится через разъем Х2. Назначение контактов разъема Х2 приведено в таблице 8.

Таблица 8

Назначение контактов разъема Х2

Контакт	Сигнал
1	PME#
2	GND

Подключение 18-разрядного интерфейса LVDS для LCD панели производится через разъем X5. Назначение контактов разъема X5 приведено в таблице 9. При изготовлении кабеля рекомендуется использовать розетку NM-122-015-261-JCAC.

Таблица 9 Н	Назначение контактов разъема Х5		
Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
1	+3B	9	GND
2	GND	10	GND
3	—	11	LVDS_N2
4	GND	12	LVDS_P2
5	LVDS_N0	13	LVDS_CLKN
6	LVDS_P0	14	LVDS_CLKP
7	LVDS_N1	15	GND
8	LVDS_P1		

Подключение монитора RGB (VGA) производится через разъем X6. Назначение контактов разъема X6 приведено в таблице 10.

Таблица 10 Назначение контактов разъема
---

Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
1	VSYNC	4	GREEN
2	HSYNC	5	BLUE
3	RED	6	GND

Подключение устройства IDE (HDD, CD-ROM) производится через разъем X9 с помощью стандартного шлейфного кабеля. Назначение контактов разъема приведено в таблице 11.

Таблица 11	Назначение контактов	разъема	X9
Гаолица II	Пазначение контактов	разысма	$\Lambda \mathcal{I}$

Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
1	IDE_RST#	2	GND
3	IDE_DAT7	4	IDE_DAT8
5	IDE_DAT6	6	IDE_DAT9
7	IDE_DAT5	8	IDE_DAT10
9	IDE_DAT4	10	IDE_DAT11

Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
11	IDE_DAT3	12	IDE_DAT12
13	IDE_DAT2	14	IDE_DAT13
15	IDE_DAT1	16	IDE_DAT14
17	IDE_DAT0	18	IDE_DAT15
19	GND	20	-
21	IDE_DREQ	22	GND
23	IDE_IOW#	24	GND
25	IDE_IOR#	26	GND
27	IDE_RDY	28	GND
29	IDE_DACK#	30	GND
31	IDE_IRQ	32	IOCS16#
33	IDE_ADR1	34	-
35	IDE_ADR0	36	IDE_ADR2
37	IDE_CS0#	38	IDE_CS1#
39	DASP#	40	GND

Примечание – Сигнал DASP# подключен к светодиодному индикатору.

Подключение канала Ethernet 10/100 Мбит/с, выполненного на основе контроллера LU82551 фирмы Intel, производится через разъем X12. Назначение контактов разъема приведено в таблице 12. При изготовлении кабеля рекомендуется использовать розетку NM-122-015-261-JCAC.

Таблица 12 Назначение контактов разъема X12 для подключения Ethernet

Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
1	ETH_TX+	6	ETH_RX+
2	ETH_TX-	7	ETH_RX-
3	-	8	-
4	GND_E	9	GND_E
5	-		

Подключение флоппи-дисковода FDD (НГМД) производится через разъем X13 с помощью адаптера LPT-FDD (ГФКП.468351.007). Назначение контактов разъема приведено в таблице 13.

Таблица 13

Назначение контактов разъема X13

Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
1	_	2	DRVDEN
3	INDEX	4	HDSEL
5	TRACK0	6	DIR
7	WRTPRT	8	STEP
9	RDATA	10	GND
11	DSKCHG	12	GND
13	-	14	GND
15	_	16	GND
17	_	18	GND
19	DS0	20	GND
21	MOTOR0	22	GND
23	WDATA	24	GND
25	WGATE	26	_

Подключение мыши и клавиатуры производится через разъемы X14. Назначение контактов разъема X14 приведено в таблице 14. Таблица 14 Назначение контактов разъема Х14

Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
1	+5B	5	+5B
2	KDATA	6	MDATA
3	KCLK	7	MCLK
4	GND	8	GND

Подключение дискретных сигналов ввода-вывода (4 входа, 8 выходов) производится через разъем X15. Линии дискретного ввода-вывода подключаются непосредственно к линиям GPIO микросхемы Super I\O W83627HG фирмы Winbond. На разъем X15 выведен также внешний сигнал аппаратного сброса RESET\_WORK.

Назначение контактов разъема X15 приведено в таблице 15. При изготовлении кабеля рекомендуется использовать розетку NM-122-015-261-JCAC.

Таблица 15 Н	азначение контактов разъема Х15		
Контакт	Сигнал	Состояние	
1	GPO_0	Выход	
2	GPO_1	Выход	
3	GPO_2	Выход	
4	GPO_3	Выход	
5	GPO_4	Выход	
6	GPO_5	Выход	
7	GPO_6	Выход	
8	GPO_7	Выход	
9	GND	-	
10	GPI_0	Вход	
11	GPI_1	Вход	
12	GPI_2	Вход	
13	GPI_3	Вход	
14	GND	—	
15	RESET_WORK	Вход	

Через разъем X16 производится подключение трех COM портов (для COM1 – только сигналы TXD, RXD). Подключение полного (девяти проводного) интерфейса RS232 порта COM1 производится через разъем X10. Назначение контактов разъемов X16 и X10 приведено в таблицах 16 и 17 соответственно. При изготовлении кабеля рекомендуется использовать розетку NM-122-015-261-JCAC.

Таблица 16 Назначение контактов разъема Х16			
Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
1	TXD1	9	GND
2	RXD1	10	T3+
3	GND	11	Т3-
4	TXD2	12	GND
5	RXD2	13	GND
6	GND	14	R3+
7	TXD3	15	R3-
8	RXD3		

Таблица 17 Назначение контактов разъема Х10

	1		
Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
1	DCD1	2	DSR1

Контакт	Сигнал	Контакт	Сигнал
3	RXD1	4	RTS1
5	TXD1	6	CTS1
7	DTR1	8	RI1
9	GND	10	_

Подключение внешнего источника питания +5В, если питание с разъёма PC/104 не подключено, производится через разъем X17. Назначение контактов разъема приведено в таблице 18.

Таблица 18 Назначение контактов разъема Х17

Контакт	Сигнал
1	+5B
2	+5B
3	GND

Для обеспечения сохранности данных часов реального времени (RTC) при выключенном питании модуля возможно подключение литиевой батареи питания с напряжением 3В к разъёму JP5. Назначение контактов разъёма JP5 приведено в таблице 19.

Таблица 19 Назначение контактов разъема JP5 для подключения литиевой батареи

Контакт	Сигнал
1	3 B (+)
2	GND (-)

Подключение внешнего сигнала аппаратного сброса RESET\_WORK производится через разъем JP4. Назначение контактов разъема JP4 приведено в таблице 20.

Таблица 20	Назначение контактов	разъема JP4

Контакт	Сигнал
1	GND
2	RESET_WORK

### 4.2 Установка перемычек (джамперов)

Перемычки JP1, JP2 определяют загрузку конфигурации (Bootstrap) во время наличия сигнала RESET:

– Перемычка **JP1** определяет режим работы – в рабочем режиме должна быть установлена, в режиме отладки снята.

– Перемычка **JP2** определяет тактовую частоту процессора и оперативной памяти:

При установленной перемычке JP2 частота процессора и ОЗУ задается в BIOS SETUP. Возможные значения частоты процессора/ частоты ОЗУ в МГц следующие: 500/333 (по умолчанию), 400/333, 400/266, 333/333, 300/266.

При снятой перемычке JP2 значение частоты процессора/ частоты ОЗУ – 266/266 МГц.

Перемычка **JP6** задает режим работы Master/Slave для памяти Flash NAND, подключённой к интерфейсу IDE. Если перемычка установлена – режим Master, не установлена – режим Slave.

Перемычка **JP8** защищает от записи память SFRAM. Если перемычка установлена – запись в SFRAM невозможна.

Перемычка **JP9** защищает Flash-память BIOS от записи. Если перемычка установлена – запись в Flash BIOS невозможна.

Перемычки **JP11** и **JP12** определяют режимы работы порта COM3. Положение перемычек и соответствующие этому положению режимы работы COM3 приведены в таблице 21.

Таблица 21

JP11	JP12	Режим работы СОМ3
не установлена	не имеет значения	RS232
установлена	не установлена	RS422
установлена	установлена	RS485

Перемычка **JP10** подключает согласующий резистор 120 Ом между дифференциальными линиями интерфейсов RS422 и RS485 для порта COM3.

### 4.3 Диагностические светодиоды

В модуле установлены четыре диагностических светодиода: VD11, VD12, VD15, VD16 (см. рисунок 4). Светодиоды предназначены для индикации состояний и режимов работы модуля. Функциональное назначение светодиодов модуля (с указанием в скобках цвета индикации рабочего состояния) приведено в таблице 22.

Таблица	22
таолица	

Светодиод	Описание
VD11	Светодиод активности канала Ethernet (зелёный)
VD12	Индикатор скорости канала Ethernet (оранжевый): горит - скорость 100 Мбит/с, не горит - скорость 10 Мбит/с.
VD15	Светодиод активности (обмена) по интерфейсу IDE для внешнего устройства НЖМД (оранжевый)
VD16	Светодиод питания +5 В (зелёный)

### 6 Распределение адресного пространства модуля

Адресное пространство ввода/ вывода представлено в таблице 22.

Диапазон адресов	Функция	Примечание
0000h-000Fh	DMA1 контроллер	
0020h - 0021h	PIC MASTER	
0022h - 0023h	LX CONFIGURATION	
0028h - 002Fh	LOCAL BUS	
0040h - 005Fh	PIT	
0060h - 006Fh	POST, Keyboard/Mouse	
0070h - 007Fh	CMOS	
0080h - 008Fh	DMA PAGE REGISTERS	
00A0h-00BFh	PIC SLAVE	
00C0h - 00DFh	DMA2 контроллер	
00F0h - 00FFh	Сопроцессор	
0100h - 01DFh	Доступ к внешней шине PC/104 (ISA)	
01E0h-01EFh*	Доступ к внешней шине PC/104 (ISA)	По умолчанию недоступен
01F0h - 01F7h	IDE	
01F8h - 01FFh	Резерв	Недоступен
0200h - 027Fh	Доступ к внешней шине PC/104 (ISA)	
0280h-02DFh*	Доступ к внешней шине PC/104 (ISA)	По умолчанию недоступен
02E0h - 02EFh	Резерв	Недоступен
02F0h - 02F7h*	Доступ к внешней шине PC/104 (ISA)	По умолчанию недоступен
02F8h - 02FFh	COM2	
0300h - 035Fh	Доступ к внешней шине PC/104 (ISA)	
$0360h - 0377h^*$	Доступ к внешней шине PC/104 (ISA)	По умолчанию недоступен
0378h - 037Fh	Резерв	Недоступен
0380h-03AFh*	Доступ к внешней шине PC/104 (ISA)	По умолчанию недоступен
03B0h - 03DFh	Видео	
03E0h - 03E7h*	Доступ к внешней шине PC/104 (ISA)	По умолчанию недоступен
03E8h - 03EFh	COM3	
03F0h – 03F5h, 03F7h	Контроллер НГМД (FLOPPY)	
03F8h - 03FFh	COM1	
0400h - FFFFh*	Доступ к внешней шине PC/104 (ISA)	По умолчанию недоступен
0CF8H – 0CFFH	РСІ шина	

Таблица 23

Примечание – для доступа к диапазонам адресов, отмеченных \*, необходима более детальная настройка портов ввода-вывода на шине PC/104 (ISA) в BIOS SETUP в разделе «IT8888G PCI-to-ISA Bridge Configuration». (см. подраздел 6.6).

### 5 Прерывания модуля

По умолчанию запросы прерывания формируются устройствами, входящими в состав модуля МЦП. Источники прерывания приведены в таблице 23. Альтернативными устройствами, формирующими запросы прерывания, могут быть подключенные к системной магистрали PC/104 (ISA).

,		
IRQ	Устройства по умолчанию	Альтернативные источники пре- рывания
IRQ0	Системный таймер	-
IRQ1	PS/2 клавиатура	-
IRQ2	Прерывание 8259	-
IRQ3	COM2	Линия IRQ3 внешней ISA
IRQ4	COM1	Линия IRQ4 внешней ISA
IRQ5	Ethernet / USB / PCI-устройство	Линия IRQ5 внешней ISA
IRQ6	Контроллер FLOPPY	Линия IRQ6 внешней ISA
IRQ7	-	Линия IRQ7 внешней ISA
IRQ8	RTC (часы реального времени)	-
IRQ9	ACPI	Линия IRQ9 внешней ISA
IRQ10	Ethernet / USB / PCI-устройство	Линия IRQ10 внешней ISA
IRQ11	Ethernet / USB / PCI-устройство	Линия IRQ11 внешней ISA
IRQ12	PS/2 мышь	Линия IRQ12 внешней ISA
IRQ13	Сопроцессор	-
IRQ14	Первичный контроллер IDE	Линия IRQ14 внешней ISA
IRQ15	COM3	-

Таблица 24

Примечание – при настройке источников прерывания IRQ5, IRQ10, IRQ11 как линий прерываний шины PC/104 (ISA) необходимо, чтобы эти линии не были заняты PCI-устройствами (см. подраздел 6.4).

### 6 Программа настройки BIOS (BIOS SETUP)

При помощи программы настройки BIOS (BIOS SETUP) можно изменять параметры BIOS и управлять специальными режимами работы модуля. Эта программа использует систему меню для внесения изменений, а также для включения или отключения специальных функций.

### 6.1 Main Menu (Главное меню)

Для запуска программы BIOS SETUP необходимо включить или перезагрузить систему.

Если после появления приглашения: Hit <Del> if you want to run SETUP

нажать клавишу <Del>, то на экране появляется «Main Menu» (Главное меню). Назначение разделов Главного меню приведено в таблице 24.

Примечание – При работе с удалённой консолью для выхода в BIOS SETUP необходимо использовать комбинацию клавиш «Ctrl+C» на клавиатуре ПК, где запущена терминальная программа.

Разделы Главного меню	Назначение
Basic CMOS Configuration	Настройка основных параметров BIOS: раздел позволяет перейти к меню для настройки основных параметров системы, таких как назначение имён дисковых накопителей и порядок их следования, порядок загрузки и т.д.
Features Configuration	Дополнительные настройки: раздел позволяет включать/выключать поддержку ACPI, UDMA и т.д.
Custom Configuration	Пользовательские настройки: раздел позволяет настроить уровни прерываний устройств, указать размер выделяемой из системной видеопамяти, настроить частоту микропроцессора и ОЗУ и т.д.
PnP Configuration	Hacтройка Plug-and-Play: раздел предоставляет доступ к управлению назначением пре- рываний IRQ и DMA, относящихся к Plug-and-Play
Start RS232 Manufacturing Link	Запуск режима RS232 Manufacturing Link: раздел позволяет подключиться к ПК по каналу RS232 в ре- жиме удалённой консоли для эмуляции дисковых устройств
Reset CMOS to last known values	Сброс параметров настройки BIOS к последним значениям: раздел позволяет сбросить параметры BIOS к значениям, с ко- торыми система была включена в последний раз
Reset CMOS to factory defaults	Сброс параметров настройки BIOS к значениям, установлен- ным производителем по умолчанию
Write to CMOS and Exit	Запись параметров настройки в память и окончание работы с программой BIOS SETUP
Exit without changing CMOS	Выход из программы BIOS SETUP без записи изменений параметров

Таблица 25

Для перемещения по разделам Главного меню следует использовать клавиши управления курсором <Вверх> или <Вниз>. Для выбора нужного раздела Главного меню и перехода к соответствующему подменю следует использовать клавишу <Enter>. Для возврата к Главному меню

следует использовать клавишу <Esc>. Для выбора пункта меню внутри разделов Главного меню следует использовать клавиши управления курсором <Bверх>, <Bниз>, <Bправо> и <Bлево>, а также клавиши <Enter>. Для изменения параметра следует использовать клавиши <PgUp>, <PgDn>, <+> и <->. Для возврата к Главному меню следует использовать клавишу <Esc>.

Примечание – При работе с удалённой консолью для изменения параметра вместо клавиш <PgUp>, <PgDn>, <+> или <-> необходимо использовать клавишу <Пробел>.

### 6.2 Basic CMOS Configuration (Настройка основных параметров BIOS)

Назначение пунктов меню раздела «Basic CMOS Configuration)) приведено в таблице 25.Таблица 26Пункты меню раздела «Basic CMOS Configuration»

Пункт меню	Назначение			
·	Параметр	Описание		
Date	Ммм ЧЧ, ГГГГ	Установка даты (в формате параметра)		
Time	ЧЧ :ММ:СС	Установка времени (в формате параметра)		
	Поря	орядок загрузки операционной системы		
First Boot From	A:	Загрузка с НГМД		
	C:	Загрузка с диска С: (по умолчанию)		
	CDROM	Загрузка с накопителя CD-ROM		
El Error Wait	Ожидание нажатия	клавиши F1 при возникновении ошибок во время POST		
	Enabled,	Разрешено (по умолчанию),		
	Disabled	Запрещено		
	Положение перекли	очателя вспомогательной клавиатуры (NumLock)		
NumLock	после загрузки			
	Enabled.	Разрешено.		
	Disabled	Запрещено (по умолчанию)		
IDE DRIVE	Конфигурация ди	сковых накопителей (НЖМД), подключаемых через ин-		
GEOMETRY:	терфейс IDE: Primai	ry Master (Master) и Primary Slave (Slave)		
	Not installed	Накопитель не подключен (по умолчанию)		
	User Type	Геометрия диска указывается пользователем в полях:		
		Sect, Hds и Cyls		
	Autoconfig, Normal	Автоматическое определение геометрии без трансля-		
Master, Slave		ции физических параметров диска		
	Autoconfig, LBA	Автоматическое определение геометрии с трансляциеи		
	Autoconfig LARGE	Физических параметров диска в линеиный адрес Преобразование параметров диска по адгоритму		
	ratoconing, Ericol	фирмы Phoenix		
	CDROM	Подключение накопителя CD-ROM		
	Поддержка	Поддержка накопителей USB		
	1 Drive	1 устройство		
USB Hard Drive(s)	2 Drives	2 устройства		
	Disabled	Накопитель USB не используется (по умолчанию)		
Onboard Flash Disk	Допустимо любое з	вначение параметра		
1 <sup>st</sup> Disk (Disk C: )	Назначение дис	кового накопителя (с присвоением имени С: )		

Пункт меню	Назначение		
	Параметр	Описание	
	IDE Master,	IDE Master (по умолчанию)	
	IDE Slave,		
	USB Hard Drive		
	Настройка типа НГМД		
	Not Instaled	НГМД не подключен (по умолчанию,	
Floppy Disk Drive	360 kb, 5,25";	Параметры подключенного НГМД	
	1,2 Mb, 5,25";		
	720 kb, 3,5";		
	1,44 Mb, 3,5";		
	2,88 Mb, 3,5"		

## 6.3 Features Configuration (Дополнительные настройки)

Назначение пунктов меню раздела «Features Configuration) приведено в таблице 26. Таблица 27

Пункт меню	Назначение			
	Параметр Описание			
	Поддержка режима ACPI (используется в OC Windows, Linux)			
ACPI 1.0	Enabled	Разрешено (по умолчнию)		
	Disabled	Запрещено		
	Поддержка режи	ма POST (Power On Self Test)		
POST Memory Manager	Enabled	Разрешено		
	Disabled	Запрещено (по умолчанию)		
	Поддержка накопителей USB			
USB Mass Storage	Enabled	Разрешено (по умолчанию)		
	Disabled	Запрещено		
Advanced Dower	Поддержка режима АРМ			
Advanced Power	Enabled	Разрешено (по умолчнию)		
Management	Disabled	Запрещено		
	Режим UDMA для устройств IDE			
IDE UDMA	Enabled	Разрешено		
	Disabled	Запрещено (по умолчанию)		
	Поддержка USB2.0			
USB20	Enabled	Разрешено		
	Disabled	Запрещено (по умолчанию)		

### 6.4 Custom Configuration (Настройки пользователя)

Назначение пунктов меню раздела «Custom Configuration) приведено в таблице 27.

Плинат мощо			
Пункт меню	Параметр	Описание	
	Первичный виде	соадаптер	
Primary video device	Auto	При отсутствии внешнего видеоадаптера –	
		встроенный	
	LX Graphics	Встроенный видеоадаптер	
	PCI VGA Card	Внешний РСІ видеоадаптер	
	none	Видео отсутствует	
	Установка объём	иа видеопамяти (выделяемой из системного ОЗУ)	
	встроенного графич	еского ядра микропроцессора, МВ (Мбайт)	
Geode LX Graphics	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60	32 MB – по умолчанию	
	40, 52, 50, 00	Zarrawaya (rradiwaawaa gura arrawaya)	
	Usabled Manager paparents	запрещено (графическое ядро отключено)	
Video device mode	Disphad		
video device mode	Disabled	Панель LCD не используется (по умолчанию)	
	520x240, 640x480	газрешение экрана для панели LCD	
	800v600		
	$1024 \times 768$		
	Частота обновле	ния кадров для панели LCD, Hz (Гц)	
Video refresh rate	60, 70, 75, 85, 100	60 Hz – по умолчанию	
	Полярность стро	очной синхронизации	
Horizontal sync	positive	положительная (по умолчанию)	
	negative	отрицательная	
	Полярность кадровой синхронизации		
Vertical sync	positive	положительная (по умолчанию)	
	negative	отрицательная	
	Тип подключаем	юй панели LCD	
Video panel type	TFT	Панель с интерфейсом ТFT (по умолчанию)	
	LVDS	Панель с интерфейсом LVDS	
	Порт консольно	го ввода (INT 16h BIOS)	
Console Input	СОМ	Ввод из СОМ-порта	
	KBD	Ввод с клавиатуры	
	COM+KBD	Ввод с клавиатуры и из СОМ-порта одновре-	
		менно (по умолчанию). Параметры терминала	
		должны быть: 115200, n, 8, 1	
	Порт консольного вывода (INT 10h BIOS)		
Console Output	COM	Вывод в СОМ-порт	
	VGA	Вывод в видеоадаптер	
	COM+VGA	Вывод в видеоадаптер и в СОМ-порт одновре-	
		менно (по умолчанию).	
	Номер СОМ-пор	ота модуля для консольного обмена и работы в ре-	
Console/MFG port	жиме RS 232 Manuf		
- substant o port	COM1 COM2	СОМІ (по умолчанию)	
IDE UDMA5	Поддержка UDN	1A5	
1			

	Назначение		
Пункт меню	Параметр	Описание	
	Enabled	Включена	
	Disabled	Отключена (по умолчанию)	
	Поддержка клавиатуры и мыши USB		
	Enabled	Разрешено (по умолчанию)	
Legacy USB support	Disabled	Запрещено	
	Auto	Автоматическое определение	
	Vстановка такто	вой частоты микропроцессора и ОЗУ МНг	
	300/266 333/333 3uaueuug uactor (uactora Mukpolipolieccopa/ua-		
CPU/GLIU speed	400/266, 400/333	стота ОЗУ)	
	500/333	500/333 MHz – по умолчанию	
	Вилюцение/выил		
	І РТ	$V_{\text{CTPONETRO}}$ I PT (or every present pre	
I PT/FDC		рании модуля)	
	FDC	$V_{\text{CTD}}$	
	Disabled	Запрешено (по умолчанию)	
	Настройка линий	и RTS и DTR портов COM1 и COM2 на время	
	POST до передачи у	правления ОС	
	-RTS=0 $-DTR=0.$	При старте RTS-сброшен, DTR-сброшен.	
RTS, DTR at POST	-RTS=0 $-DTR=1$ .	При старте RTS-сброшен, DTR-установлен.	
	-RTS=1 - DTR=0.	При старте RTS-установлен, DTR-сброшен,	
	-RTS=1 –DTR=1	При старте RTS-установлен, DTR-установлен	
	Значение интерв	ала периодических запросов SMI, ms	
Periodic SMI Interval	55, 110, 220,	55 ms – по умолчанию	
	440, 880, 1760		
G01 (2)	Включение/выключение порта СОМ3		
COM3	Enabled	Разрешено (по умолчанию)	
	Disabled	Запрещено	
	Назначение прерывания устройствам РСІ использующим линии		
PCI INT A Assignment	INT A, INT B, INT C, INT D		
PCI INT B Assignment	Auto	Автоматическое назначение линии прерывания	
PCI INT C Assignment		(по умолчанию)	
PCI INT D Assignment	IRQ5	Линия - IRQ5	
	IRQ10	Линия - IRQ10	
	IRQ11	Линия - IRQ11	
PFO/OPTO -> IRQ#	Не используется	в данной конфигурации модуля	
I DT Mode	Режим работы L	РТ порта –	
LPT Mode	не используется в д	анной конфигурации модуля	
IRQ3	Переключение и	сточника прерывания IRQ3	
	COM2	Встроенный порт СОМ2 (по умолчанию)	
	ISA IRQ3	Линия IRQ3 на внешней шине PC/104	
IRQ4	Переключение источника прерывания IRQ4		
	COM1	Встроенный порт СОМ1 (по умолчанию)	
	ISA IRQ4	Линия IRQ4 на внешней шине PC/104	
IRQ5	Переключение источника прерывания IRQ5		
	PCI	РСІ-устройство (по умолчанию)	
	PC/104 IRQ5	Линия IRQ5 на шине PC/104	
	Переключение и	сточника прерывания IRQ6	
IRQ6	FDC	Контроллер FLOPPY (по умолчанию)	
	PC/104 IRQ6	Линия IRQ6 на шине PC/104	
	Переключение и	сточника прерывания IRQ7	

Π	Назначение			
Пункт меню	Параметр	Описание		
IRQ7	LPT	Порт LPT (по умолчанию)		
	ISA IRQ7	Линия IRQ7 на шине PC/104		
	Переключение и	сточника прерывания IRQ9		
IRQ9	ACPI	Контроллер АСРІ (по умолчанию)		
	PC/104 IRQ9	Линия IRQ9 на шине PC/104 (доступна при зна-		
		чении ACPI 1.0 – Disabled в разделе Features		
		Configuration)		
	Переключение и	сточника прерывания IRQ10		
IRQ10	PCI	PCI устройство (по умолчанию)		
	PC/104 IRQ10	Линия IRQ10 на шине PC/104		
	Переключение и	ключение источника прерывания IRQ11		
IRQ11	PCI	PCI устройство (по умолчанию)		
	PC/104 IRQ11	Линия IRQ10 на шине PC/104		
	Переключение и	сточника прерывания IRQ12		
IRQ12	PS2 Mouse PC/104	Манипулятор «мышь» PS2 (по умолчанию)		
	IRQ12	Линия IRQ12 на шине PC/104		
	Переключение источника прерывания IRQ14			
IRQ14	IDE	Первичный контроллер IDE (по умолчанию) Ли-		
	PC/104 IRQ14	ния IRQ14 на шине PC/104		
	Переключение и	сточника прерывания IRQ15		
IRQ15	COM3	Линия IRQ15 для порта COM3 (по умолчанию)		

Примечание – При настройке источников прерывания IRQ5, IRQ10, IRQ11 как линий IRQ на шине PC/104 (ISA), необходимо, чтобы эти линии не были заняты PCI устройствами. Для этого в настройках всех четырёх пунктов PCI INT (A B C D) Assignment должно быть значение, отличающееся от «Auto» и значения IRQ соответствующих линий, которые необходимо освободить от PCI.

### 6.5 Specific Configuration

Меню раздела «Specific Configuration» отвечает за установку направления передачи данных порта COM3 в режиме RS422/485. Пункт меню «RS485 Default» имеет значение «Transmit» (по умолчанию) и «Receive».

Значение «Transmit» (Передача) включает передатчик СОМЗ и при включении модуля порт СОМЗ настроен на передачу данных (используется при полнодуплексном подключении в режиме RS422).

Значение «Receive» (Прием) выключает передатчик СОМЗ и при включении модуля порт СОМЗ настроен на приём данных (используется при полудуплексном подключении в режиме RS485).

### 6.6 IT8888G PCI-to-ISA Bridge Configuration

Вид меню раздела «IT8888G PCI-to-ISA Bridge Configuration» (все пункты установлены по умолчанию) представлен в таблице 29.

	Base Address	Size, bytes	Speed	En/Dis
IO:	00100h	80h	MEDIUM	Enable
	00180h	40h	MEDIUM	Enable
	001C0h	20h	MEDIUM	Enable

	00200h	80h	MEDIUM	Enable
	00300h	40h	MEDIUM	Enable
	00340h	20h	MEDIUM	Enable
Memory:	0C0000h	08000h	MEDIUM	Disabled
	0C8000h	08000h	MEDIUM	Enable
	0D0000h	08000h	MEDIUM	Enable
	0D8000h	08000h	MEDIUM	Enable

В данном меню производится настройка адресного пространства портов ввода-вывода и адресного пространства памяти шины ISA изделия. Для настройки доступны 6 диапазонов адресного пространства портов ввода вывода и 4 диапазона адресного пространства памяти.

Для настройки диапазонов адресов доступны четыре параметра:

– Base Address - настройка базового адреса выбранного диапазона (в шестнадцатиричном виде);

– Size, bytes - настройка размера выбранного диапазона в байтах (в шестнадцатиричном виде);

- Speed - настройка способа декодирования адресов на шине PCI (Slow - захват

шины на 3-м такте, Medium - захват шины на 2-м такте, Fast - захват шины на 1-м такте), рекомендуемый параметр - «Medium»;

- En/Dis - включение/выключение выбранного диапазона.

Выбор области и диапазона адресов производится клавишами управления курсором <Вверх> или <Вниз>. Выбор разряда диапазонов адресов, а также других параметров настройки выбранного диапазона производится клавишами управления курсором <Влево> или Вправо>. Для изменения параметра следует использовать клавиши <PgUp>, <PgDn>. Для возврата к Главному меню следует использовать клавишу <Esc>.

### 6.7 PnP Configuration (Настройка Plug-and-Play)

Вид меню раздела «PnP Configuration» (все пункты установлены по умолчанию) представлен в таблице 30.

Данный раздел предоставляет доступ к управлению назначением прерываний IRQ и DMA, относящихся к функции Plug-and-Play. Настройки пунктов меню имеют только два возможных значения параметра: «Enabled» (разрешено) или «Disabled» (запрещено).

Пункт меню	Параметр	Пункт меню	Параметр
Enable PnP Support	Enable	Enable PnP O/S	Enable
Assign IRQ 0 to PnP	Disabled	Assign IRQ 8 to PnP	Disabled
Assign IRQ 1 to PnP	Enable	Assign IRQ 9 to PnP	Disabled
Assign IRQ 2 to PnP	Enable	Assign IRQ 10 to PnP	Disabled
Assign IRQ 3 to PnP	Enable	Assign IRQ 11 to PnP	Enable
Assign IRQ 4 to PnP	Disabled	Assign IRQ 12 to PnP	Enable
Assign IRQ 5 to PnP	Enable	Assign IRQ 13 to PnP	Enable
Assign IRQ 6 to PnP	Disabled	Assign IRQ 14 to PnP	Enable
Assign IRQ 7 to PnP	Disabled	Assign IRQ 15 to PnP	Enable
Assign DMA 0 to PnP	Disabled	Assign DMA 4 to PnP	Enable
Assign DMA 1 to PnP	Disabled	Assign DMA 5 to PnP	Enable
Assign DMA 2 to PnP	Disabled	Assign DMA 6 to PnP	Disabled
Assign DMA 3 to PnP	Enable	Assign DMA 7 to PnP	Enable

### 6.8 Shadow configuration (Настройка теневой памяти)

Вид меню раздела «Shadow Configuration» (все пункты установлены по умолчанию) представлен в таблице 31.

Пункт меню	Параметр	Пункт меню	Параметр
Shadowing	Chipset	Shadow 16KB ROM at C000	Enable
Shadow 16KB ROM at C400	Enable	Shadow 16KB ROM at C800	Disabled
Shadow 16KB ROM at CC00	Disabled	Shadow 16KB ROM at D000	Disabled
Shadow 16KB ROM at D400	Disabled	Shadow 16KB ROM at D800	Disabled
Shadow 16KB ROM at DC00	Disabled	Shadow 16KB ROM at E000	Enable
Shadow 16KB ROM at E400	Enable	Shadow 16KB ROM at E800	Enable
Shadow 16KB ROM at EC00	Enable	Shadow 16KB ROM at F000	Enable

Таблина 31

Данный раздел программы BIOS SETUP предоставляет возможность (если выбрано значение параметра «Enabled») перезаписи содержимого BIOS модулей расширения в оперативную память блоками по 16 Кбайт при инициализации модуля.

В пункте меню «Shadowing» имеется возможность выбора значения параметра: «Chipset» или «None». Все остальные настройки пунктов меню имеют только два возможных значения параметра: «Enabled» (Paspemeno) или «Disabled» (Запрещено).

### 6.9 Остальные разделы Главного меню

6.8.1 Reset CMOS to last known values (Сброс параметров настройки BIOS к последним значениям)

При выборе раздела Главного меню «Reset CMOS to last known values» реализуется команда сброса памяти CMOS в последнее известное (до запуска программы BIOS SETUP) состояние. Эта команда позволяет отменить настройки BIOS, сделанные пользователем при данном запуске программы BIOS SETUP.

После выбора команды «Reset CMOS to last known values» в Главном меню на экран выводится сообщение:

Reset CMOS to last known values? (Y/N):

(Сбросить параметры CMOS к последним известным значениям? (Да/Нет))

Нажатие клавиши "Y" (Да) сбрасывает параметры, хранящиеся в памяти CMOS, к последним известным значениям, и возвращает в Главное меню. Нажатие клавиши "N" (Нет) возвращает в Главное меню без внесения изменений.

6.8.2 Reset CMOS to factory defaults (Сброс к значениям по умолчанию)

При выборе раздела Главного меню «Reset CMOS to factory defaults» реализуется команда сброса параметров настройки BIOS к значениям, установленным производителем по умолчанию.

После выбора команды «Reset CMOS to factory defaults» в Главном меню на экран выводится сообщение:

Reset CMOS to factory defaults? (Y/N):

(Сбросить параметры CMOS к установленным производителем по умолчанию? (Да/Нет))

Нажатие клавиши "Y" (Да) сбрасывает параметры, хранящиеся в памяти CMOS, к установленным производителем по умолчанию, и перезагружает систему. Нажатие клавиши "N" (Нет) возвращает в Главное меню без внесения изменений. 6.8.3 Write to CMOS and Exit (Запись изменений параметров настройки BIOS в CMOS и выход)

При выборе раздела Главного меню «Write to CMOS and Exit» реализуется команда записи изменений параметров настройки BIOS в памяти CMOS и завершения работы с программой BIOS SETUP.

После выбора команды «Write to CMOS and Exit» в Главном меню на экран выводится сообщение:

Save Changes and Exit? (Y/N):

(Сохранить изменения и выйти? (Да/Нет))

Нажатие клавиши "Y" (Да) сохраняет изменение параметров настройки BIOS в памяти CMOS, завершает работу с программой BIOS SETUP и перезагружает систему. Нажатие клавиши "N" (Нет) возвращает в Главное меню без внесения изменений.

При перезагрузке системы BIOS осуществляет её конфигурирование в соответствии с параметрами настройки BIOS, сохранёнными в CMOS. В случае сбоя при загрузке системы необходимо перезагрузить систему и нажать клавишу <Del> для запуска программы BIOS SETUP. В BIOS SETUP можно дополнительно произвести коррекцию значений параметров, которые привели к сбою при загрузке системы, а также сброс параметров настройки BIOS к значениям, установленным производителем по умолчанию ("factory defaults").

6.8.4 Exit without changing CMOS (Выход без записи изменений в CMOS)

При выборе раздела Главного меню «Exit without changing CMOS» реализуется команда завершения работы с программой BIOS SETUP без сохранения изменений параметров настройки BIOS в памяти CMOS (остаются неизменными до запуска программы BIOS SETUP).

После выбора команды «Exit without changing CMOS» в Главном меню на экран выводится сообщение:

Exit Without Saving Changes? (Y/N):

(Выйти без записи изменения? (Да/Нет))

Нажатие клавиши "Y" (Да) завершает работу с программой BIOS SETUP без сохранения изменений параметров настройки BIOS в памяти CMOS и перезагружает систему. Нажатие клавиши "N" (Нет) возвращает в Главное меню.